

# BRUKSANVISNING DINO SKYLIFTAR

## D.135, D.150, D.180, D.210

1. Kontrollera att minst 230V 10A `trög` säkring används
2. OBS! 3X2,5mm 230V skarvkabel skall användas
3. Vrid nyckel till läge 1
4. Tryck in gula batteriknappen för aktivering av liften
5. Kolla att liften har 230V (+/-4V) på panelen
6. Tryck in gröna startknappen (elmotorn startar)
7. Kör ned stödbenen till maxläget  
(hjulen skall ha minst 10cm frigång ifrån marken)  
Se till att det press på alla stödbenen före användning av liften och att signallampan lyser grönt.
8. Vrid nyckel till läge 2 = drift från korgen
9. Vrid nyckel till läge 3 = drift från panelen

## FELSÖKNING DINO SKYLIFTAR

<u>FEL :</u>	<u>ORSAK/ÅTGÄRD:</u>
Motor går ej	Kolla nödstopp (2st) +huvudströmbrytaren +kolla punkt 1-6
Bom går ej att köra fast motorn går och nyckeln är i läge 2/3	Kolla att det är press på <u>alla</u> stödbenen + minst 10cm frihöjd för hjulen enligt punkt 7

