

ITEX[®]
RENTAL

DIN HYRPARTNER I STOCKHOLM

**PRISLISTA
2016**

ITEX Rental bedriver tillsammans med systerföretaget **Lipac Liftar** en omfattande utbildningsverksamhet. Lipac är auktoriserat både av Liftutbildningsrådet (LUR) och Brandskyddsföreningen. Utbildningarna hålls på flera orter i Sverige.



Utbildningar ökar säkerheten

Det lurar många faror på arbetsplatserna som höga höjder, tunga lyft, heta arbeten och trafik. På ITEX och Lipac sätter vi den personliga säkerheten främst.

I samarbete med Liftutbildningsrådet (LUR) erbjuder vi certifierade liftutbildningar enligt Liftläroplanen (LLP). Heta Arbeten erbjuds i samarbete med Brandskyddsföreningen.

Utöver dessa utbildningar har vi även Säkra lyft & Säker lastkoppling, Travers och säkra lyft, Fallskydd, Truck, Arbete på väg nivå 1 & 2, Arbete på väg nivå 3A, Arbete på väg nivå 3B, Hjälp på väg, Ställningsbyggnad Allmän, Ställningsbyggnad Särskild samt Väderskydd.

Utbildningarna hålls i våra lokaler i Bromma eller så kommer vi ut till er och håller utbildningen på plats.

BOKA UTBILDNING på vår hemsida www.itex.se/utbildning eller ring oss på 08-29 20 20.

Våra utbildningar:

LIFTUTBILDNING – GRUND

Kursen vänder sig till alla som ska använda mobila arbetsplattformar samt arbetsledare, skyddsombud och personal för service/reparationsarbeten. Utbildningen innehåller såväl teori som praktiska prov av olika sorters liftar under realistiska arbetsförhållanden. Utbildningen följer Liftutbildningsrådets läroplan.

Kurslängd: 7 timmar



LIFTUTBILDNING REPETITION

Liftutbildningsbeviset är giltigt i 5 år. För att behålla kunskaperna på en acceptabel nivå ska liftförare repetera grundutbildningen. Fokus är på säkerhet, vanliga tillbud/olyckor, riskhantering, riskanalys, åtgärder före körning etc. Deltagare måste ha ett tidigare utbildningsbevis för grundläggande liftutbildning enligt liftläroplanen LLP. Har man gått en annan liftutbildning måste den kompletteras med grundutbildning enligt LLP. Godkänt teoretiskt och praktiskt prov ger ett förnyat utbildningsbevis som är giltigt i 5 år.

Kurslängd: 5 timmar



SÄKRA LYFT & SÄKER LASTKOPPLING

Alla som arbetar med tunga lyft måste kunna arbeta effektivt och säkert samt veta hur man hanterar och kopplar olika typer av lyftredskap och lyftanordningar. Kunskap om roller, ansvarsfördelning och signalering är också viktigt. Kursen vänder sig till alla som arbetar som kopplare eller signalman.

Kurslängd: 4 timmar



TRAVERS OCH SÄKRA LYFT

Att utföra tunga lyft med travers eller telfer ställer stora krav på kunskaper och omdöme. Därför måste alla som använder lyftanordningar ha dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap i hur arbetet ska utföras. Kursen vänder sig till alla som lyfter med travers eller telfer samt till arbetsledare och skyddsombud som planerar arbetet med lyftanordningar.

Kurslängd: 7 timmar



FALLSKYDD

Den som utför arbete på hög höjd måste kunna förebygga fallrisker. Finns det inga skyddsräcken eller annat fallskydd ska personlig fallskyddsutrustning användas. Kursen vänder sig till alla som arbetar på höjd med fallskydd och som, direkt eller indirekt, ansvarar för, planerar, monterar eller hanterar fallskydd.

Kurslängd: 4 timmar



HETA ARBETEN

Svetsning, skärning, lödning, slipning samt arbete med varmluftspistol etc ökar risken för gnistbildning och brand. Kursen vänder sig till alla som utför heta arbeten samt arbetsledare, brandvakter, tillståndsgivare och beställare av heta arbeten som har det formella brandskyddsansvaret. Utbildningen följer Brandskyddsföreningens läroplan.

Kurslängd: 7 timmar



Lipac är medlem i Brandskyddsföreningen samt godkänd arrangör för Heta Arbeten.



TRUCK

Vi anordnar företagsinterna truckutbildningar för behörighet A+B enligt truckläroplanen TLP10. Teoretisk och praktisk utbildning för truckförare, men också för arbetsledare och chefer.

Kurslängd: 2 dagar



ARBETE PÅ VÄG nivå 1+2

Nivå 1 krävs för alla som besöker, vistas eller arbetar på vägarbete där Trafikverket är väghållare. Nivå 2 riktar sig till alla förare av fordon, såsom väghållnings-, service-, och arbetsfordon. Kursen följer Trafikverkets kompetenskrav och råd TRVK/TRVR.

Kurslängd: 1 dag



ARBETE PÅ VÄG nivå 3A

Denna utbildning riktar sig till dig som ansvarar för vägmärken på en vägarbetsplats – utmärkningsansvarig, samt för dig som upprättar TA-planer. Förhandskrav nivå 1+2. Kursen följer Trafikverkets kompetenskrav och råd TRVK/TRVR.

Kurslängd: 2 dagar



ARBETE PÅ VÄG nivå 3B

Utbildning för de som ska jobba som vakt eller lots vid vägarbete. Förhandskrav nivå 1+2. Kursen följer Trafikverkets kompetenskrav och råd TRVK/TRVR.

Kurslängd: 1 dag



HJÄLP PÅ VÄG

Utbildning för de som ska jobba som vakt eller lots vid vägarbete. Förhandskrav nivå 1 + 2. Kursen följer Trafikverkets kompetenskrav och råd TRVK/TRVR.


Kurslängd: 1 dag



STÄLLNINGSBYGGNAD – Allmän

Utbildningen riktar sig till alla som arbetar på ställningar, samt arbetsledare, chefer och övriga som behöver känna till säkerhetskraven. Denna utbildning uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på utbildning enligt föreskrift AFS 2013:4 "Ställningar" § 15 för de som arbetar med ställningar upp till nio meter.

Kurslängd: 1 dag + 8 timmar hemstudier



STÄLLNINGSBYGGNAD – Särskild

Särskild utbildning ger behörighet att montera, demontera och ändra i ställningar över 9 m. Fr.o.m. 2006-07-01 finns ett krav på att alla som bygger, ändrar eller nedmonterar ställningar skall ha genomgått utbildning. Förhandskrav Ställningsbyggnad – Allmän.

Kurslängd: 3 + 3 dagar



VÄDERSKYDD

Denna tilläggsutbildning riktar sig till de som bygger eller leder arbete med väderskydd på arbetsplatser. Förhandskrav Ställningsbyggnad – Särskild.

Kurslängd: 3 dagar



INNEHÅLL

SRA	SID	SRA	SID
TRANSPORTMASKINER		PÅL-, SPONTMASKINER OCH PUMPAR	
12	Dumprar 9	64	Pumpar 12
15	Truckar 9	LYFTANORDNINGAR OCH STÄLLNINGAR	
16	Kärror och vagnar 9	74	Materialtransportörer 12
GRÄV-, LAST- OCH SCHAFTMASKINER		75	Spel och vinschar 12
21	Grävmaskiner 9	76	Ställningar, liftar och stängsel 13
22	Lastmaskiner 10	77	Domkrafter och lyftblock 14
33	Asfaltsutrustning 10	BEARBETNINGSMASKINER	
TILLVERKNINGS- OCH SORTERINGSMASKINER		81	Jord- och bergbormaskiner 14
34	Betongtillverkningsutrustning 10	82	Skruv- och spikverktyg 14
35	Murbruksmaskiner 10	82	Bilningsutrustning 14
37	Puts- och betongsprutor 10	83	Kapmaskiner och sågar 15
38	Transportörer 10	83	Svetsutrustning 15
BELÄGGNINGS- OCH KOMPRIMERINGSMASKINER		84	Bormaskiner 15
44	Packningsmaskiner 10	84	Slip- och fräsmaskiner 16
47	Betongbehandlingsmaskiner 11	84	Slip- och fräsmaskiner trä 16
KRAFT-, VÄRME- OCH VENTILATIONSANLÄGGNINGAR		85	Klipp- och bockmaskiner 16
52	Elutrustning 11	ÖVRIGA BYGGMASKINER OCH UTRUSTNINGAR	
53	Kompressorer 12	91	Mät- och kontrollinstrument 17
55	Ånggeneratorer 12	93	Bodar och container 17
56	Tork- och värmeutrustningar 12	95	Rengöringsutrustning och stoftavskiljare 17
58	Ventilationsfläkt 12	99	Övrigt 17

ITEX RENTAL HYRFÖRSÄKRING

Genom samarbete med ett välrenommerat försäkringsbolag erbjuder ITEX en hyrförsäkring. Försäkringen skyddar hyrd egendom mot plötsliga händelser såsom inbrott, brand, vattenskada etc.

✓ Låg premie och självrisk.

Hyrförsäkringens premie är endast 5% av hyresbeloppet och självrisken 0,2 basbelopp vid skadevärde större än 2 basbelopp, 0,1 basbelopp vid skadevärde mindre än 2 basbelopp.

Samtliga priser i prislistan är angivna exklusive moms. ITEX reserverar sig för eventuella tryckfel och förbehåller sig rätten till pris- och produktändringar utan föregående avisering.

INNEHÅLL A-Ö

A		G		R	
Armeringsbock	16	Gasolbrännare	10	Ramp	17
Armeringsklipp	16	Gasolvärmare	12	Regelsökare	17
Asfaltraka	10	Generatorer	11	Rensapparat el	17
Asfaltskärare.....	14	Gersåg el	15	Reningsaggegrat	17
Avfuktare.....	10	Gipsbock	9	Rengöringsutrustning	17
Avspärningskon.....	12	"Giraffen" Slipmaskin	16	Rondellslip	16
Avståndsmätare.....	17	Gipsskivehiss	13	Rätskiva 1-5 m	17
Avvägningsinstrument.....	17	Gips & skivvagn	9	Rörbock	17
B		Gipspumpvagn	9	Rörtång	17
Bandslip	16	Glaslyft	17	Röksug	17
Belysning.....	11	Glättare	11	S	
Bergborrmaskin.....	14	Golv & kantslipmaskin	16	Saxlift	13
Betongblandare	10	Golvsåg	14	Skarvkabel 10-63A	11
Betongbrytare	14	Golvbrytare	11	Skivhiss	13
Betonggolvfräs.....	16	Golvvärmeväxlare	12	Skruvdragare man/aut	14
Betonggolvslip	16	Grävmaskiner	9	Skylift	13
Betonghandslip	16	H		Spade	17
Betonghandytfräs.....	16	Handöverfräs	16	Spackelblandare	10
Betongplattklipp.....	16	Hantverkarställning	13	Spikpistoler	14
Betongsloda.....	11	Hissjul	12	Stavvibrator	13
Betongspårfräs.....	16	Huvudcentral	11	Stegar	13
Betonggolvsåg.....	14	Hälindikator	17	Stencirkelsåg	14
Bilhammare	14	Högtryckstvätt	17	Stensågar	15
Maskin bensindriven.....	14-15	Hörnslipmaskin	16	Sticksåg	15
Maskin tryckluft.....	14-15	I		Stoftavskiljare	17
Bobcat	10	Industridammsugare	17	Strålkastare	11
Bock & klippmaskin	16	J		Ställningsvinsch/Hisshjul	13
Bockmaskin.....	16	Jordborrmaskin	14	Supraflex	16
Bodar.....	17	K		Speedheater	12
Borrhammare	15	Kakelskärare	15	Stämp	13
Borrmaskin	15	Kantslip	16	Svetsar	15
Brukskärna.....	9	Klammerpistol	14	T	
Bruksblandare.....	10	Kompressor	12	Tandemvält	10
Bultpistol.....	14	Kärnborrmaskin	15	Tegelklipp	17
Bultsax.....	16	Kärror & vagnar	9	Tegeltransportör	12
Byggställning bred	13	L		Tigersåg	15
Byggställning fasad.....	13	Lastmaskiner	10	Tirfortalja	14
Byggställning smal	13	Leca klipp	16	Tjältiningsmatta	12
Byggstängsel.....	13	Liftar	13	Transportband	10
Byggsåg	14	Livlina	13	Transportvagn 4 hjul	9
Bärsele	17	Linjemålare	17	Trappkärra	9
C		Luftrenare	17	Truck	9
Cirkelsåg	14	Länspump	12	Tvångsblandare	10
Combisafe	13	Lättbetongsåg	15	Tryckluftsutrustning	12
Container	17	M		U	
D		Magnetborrmaskin.....	15	Undercentral	11
Damm & vattensug	17	Materialtransportör.....	12	V	
Dieselvärmare	12	Mattrivare.....	17	Vagnar.....	9
Domkraft	14	Markvibrator	10	Varmluftspistol/mattfön	12
Dumper	9	Maskinsläp.....	9	Vattensug	17
Duplofräs	16	Material lyft.....	14	Verktygsvagn	9
Dörrlyft	9	Mattborttagare	16	Vinkelslip	16
Dörrvagn	9	Mattsvets + fön	12	Vinkelkapar	15
E		Metallcirkelsåg	15	Visp	10
Eazy gun	11	Metallsåg	15	Vägg & takslip "giraffen"	16
Elhyvel	16	Minidumper	9	Väggstämp	13
Elsvets	15	Minigrävare	9	Värmefläkt	12
Elutrustning	11	Motorkap	15	Värmekamera	17
Excenterslip	16	Motorsåg	15	Värmematta	12
F		Mutterdragare	14	Y	
Fallskydd Combisafe	13	N		Ytfräsar	16
Friskluftsfläkt	12	Najmaskin	16	Å	
Frysmaskin	12	Nibblingsmaskin	16	Ånggenerator	12
Fräsmaskiner	16	O		Ö	
Fodervagn	9	Omrörare handhållen	10	Överhandsfräs	16
Fogfräs	14	P		Övrigt	17
Formlås	11	Pallvagn	9		
Fuktmätare	17	Pelaryft	13		
		Personalliggare Regbox	17		
		Pirra	9		
		Planslipmaskin	16		
		Profilsax	17		
		Plattlyft	17		
		Plåtsax	17		
		Polermaskin	17		
		Pumpar	10		
		Putsspruta	10		

SRA	BENÄMNING	GRUNDHYRA	DAG/DYGN
12	DUMPRAR		
	Dumper banddriven självlastande <1000 kg diesel	96	980
	Dumper banddriven självlastande <1500 kg diesel	96	1449
	Minidumper 4-hjulsdriven <300 kg	96	412
15	TRUCKAR		
	Lyftvagn staplare 300 kg	96	88
	Pallvagn 2300 kg	44	88
	Pallstaplare atlet batteri	96	298
	Truck motvikt <2000 kg diesel	96	1016
16	KÄRROR & VAGNAR		
	Brukskärra	44	38
	Brukskärra med broms	44	58
	Brukskärra batteridrivna	96	220
	Dörrlyft transportvagn	44	34
	Dörr & fönstervagn	44	34
	Fodervagn	44	42
	Gips & skivvagn	44	67
	Gipspumpvagn	44	109
	Gipsbock fällbar	0	3
	Lastpirra	44	38
	Släpkärra maskinsläp	96	280
	Transportvagn 4-hjul	96	59
	Trappkärra	44	38
	Verktygsvagn låsbar	44	59
	Verktygsvagn låsbar Jumbo	44	71
21	GRÄVMASKINER		
	Grävmaskin U10-3 1000 kg diesel	96	1240
	Grävmaskin TB016 1600 kg diesel	96	1340
	Grävmaskin TB235 3500 kg diesel	96	2400
	Grävmaskin TB250 5000 kg diesel	96	2800
	Grävskopa U10-3, TB016	0	125
	Grävskopa TB235, TB250	0	175
	Grävskopa utan tändar 165L TB250	0	273
	Kabelskopa U10-3, TB016	0	105
	Kabelskopa TB235, TB250	0	145
	Planeringskopa U10-3, TB016	0	168
	Planeringskopa TB235, TB250	0	273
	Rototilt TB250	0	480
	Asfaltskärare TB250	0	84
	Tjälkrok U10-3, TB016	0	84
	Tjälkrok TB235, TB250	0	84
	Gallerskopa 300L TB250	0	273
	Sten- & sorteringsgrip TB250	0	270
	Rabatt vid hyra av planer + grävskopa U10-3	0	-200
	Rabatt vid hyra av planer + grävskopa TB016	0	-100
	Övriga modeller		Offereras

SRA	BENÄMNING	GRUNDHYRA	DAG/DYGN
22	LASTMASKINER		
	Hjullastare 4-hjuls styrd 1720 kg diesel	96	1781
	Lastmaskin Bobcat S70 1200 kg diesel	96	1243
	Lastmaskin Bobcat S100 1700 kg diesel	96	1495
	Lastmaskin Bobcat S130 2500 kg diesel	96	1781
	Pallgafflar Bobcat S100/S130/hjullastare	0	210
	Sopaggregat Bobcat S100-S130	96	819
	Vikplog Snowstar 1,8 m hjullastare		390
33	ASFALTSUTRUSTNING		
	Asfaltsraka	44	17
	Gasolbrännare	12	50
	Gasolflaska	44	13
34	BETONGTILLVERKNINGSUTRUSTNING		
	Betongblandare 150L 230V	96	92
	Betongblandare/tvångsblandare 80L 230V	96	160
35	MURBRUKSMASKINER		
	Bruksblandare/mixer 40L 230V	96	92
	Omrörare inkl visp 230V	96	71
	Spackelblandare 80L 230V	96	185
37	PUTS & BETONGSPRUTOR		
	Fogpistol batteri	96	75
	Putsspruta tryckluft	96	76
38	TRANSPORTÖRER		
	Transportband 3,3 m 230V	96	336
	Transportband 6,0 m 230V	96	620
44	PACKNINGSMASKINER		
	Markvibrator 50 kg bensin	96	172
	Markvibrator 75 kg el 230V	96	185
	Markvibrator 90 kg bensin	96	185
	Markvibrator 140 kg bensin	96	194
	Markvibrator 200 kg bensin	96	336
	Markvibrator 450-500 kg diesel	96	466
	Markvibrator 700-800 kg diesel	96	580
	Markvibrator rund 90 kg bensin	96	185
	Markvibrator stamp 75 kg bensin	96	185
	Tandemvält 1600 kg diesel	96	1029

SRA	BENÄMNING	GRUNDHYRA	DAG/DYGN
47	BETONGBEHANDLINGSMASKINER		
	Betongsloa	44	25
	Betongsloa alu (JM)	96	50
	Formlås Svema (formkil)	0	0,42
	Formlås Geku	0	0,42
	Formlås spänntång Gekulås	96	2,1
	Glättare/kantglättare 600 mm 230V	96	242
	Glättare combi 850-1050 mm 400V	96	294
	Glättare G920B bensin	96	294
	Glättarskiva/planskiva	0	105
	Golvvibrator Tremix 230V	96	164
	Stavvibrator minivib 26 mm 230V	96	160
	Stavvibrator minivib 25 mm batteri	96	216
	Stavvibrator valvstav 230V	96	160
	Stavvibrator väggstav 230V	96	176
52	ELTRUSTNING		
	Eazy-gun dragtrådsblås & sug	96	206
	Generator 230V/1,7kVA bensin	96	238
	Generator 230V/3kVA bensin	96	190
	Generator 230V/4,9kVA bensin	96	290
	Generator 400V/6,1kVA bensin	96	390
	Generator motorsvets 400V/6kVA bensin	96	390
	Generator 20kVA (16kW) diesel	96	790
	Generator 30kVA (24kW) diesel	96	990
	Grenuttag	8	9
	Huvudcentral 25/32A	48	50
	Huvudcentral 63A	60	63
	Huvudcentral 100A	96	101
	Jordfelsbrytare 230V	20	25
	Undercentral mini 16A	16	17
	Undercentral mini 32A	24	25
	Undercentral mini 63A	48	50
	Undercentral skåp 63A	60	63
	Strålkastare magnum 230V lågenergi	40	34
	Strålkastare 1000W halogen	40	17
	Stativ strålkastare	8	9
	Belysning boj 230V lågenergi	40	13
	Belysningsmast 12 m 3 x 400W HT natrium	96	208
	Skarvkabel 10A 230V 20 m	8	8
	Skarvkabel 16A 230V 20 m	12	13
	Skarvkabel 16A 400V 20 m	16	17
	Skarvkabel 32A 400V 20 m	24	25
	Skarvkabel 63A 400V 20 m	36	38
	Startströmbegränsare 230V	24	25

SRA	BENÄMNING	GRUNDHYRA	DAG/DYGN
53	KOMPRESSORER		
	Kompressor <165 l/min 230V	96	63
	Kompressor <240 l/min 230V	96	118
	Kompressor <260 l/min 230V	96	118
	Kompressor <650 l/min 400V	96	218
	Kompressor högtryck 230V	96	128
	Slangvinda luft högtryck	24	24
	Kompressor <2,7 m ³ diesel	96	490
	Kompressor <5,7 m ³ diesel	96	760
55	ÅNGGENERATORER		
	Frysmaskin el 230V	96	326
	Ånggenerator Ång-Janne	96	475
56	TORK- & VÄRMEUTRUSTNINGAR		
	Avfuktare kylkondens 230V	64	109
	Avfuktare sorption 230V	96	190
	Dieselvärmare 37 kW 230V	96	182
	Dieselvärmare 29 kW 230V	96	193
	Dieseltank 60L tillhör 29kW värmare	0	24
	Gasolvärmare <30 kW 230V	40	76
	Golv värmväxlare 9 kW	96	87
	Mattfön/varmluftspistol 230V	68	71
	Mattsvets låda 230V	68	97
	Värmebläst 2kW 230V	40	25
	Värmebläst 9kW 400V	40	42
	Värmebläst 18kW 400V 2x16A	96	158
	Värmematta/tjältning 1x3 m 230V	96	179
	Speedheater 1100W Classic	96	96
	Speedheater 1100W fönster	96	96
58	VENTILATIONSFLÄKT		
	Friskluftsfläkt 3420 m ³ /h 230V	96	113
	Friskluftslang 317 mm 6 m	0	63
64	PUMPAR		
	Länspump dränkbar <700 l/m 230V	96	113
	Länspump dränkbar <1000 l/m 400V	96	172
	Länspump dränkbar <2500 l/m 400V	96	189
	Länspump <600 l/m bensin	96	164
74	MATERIALTRANSPORTÖRER		
	Tegel/materialtransportör <20 m	200	441
75	SPEL & VINSCHAR		
	Hisshjul för ställning	96	59
	Avspärrningskon 100 cm	8	8
	Flaggspel röd/gul avspärrningskon	8	2

SRA	BENÄMNING	GRUNDHYRA	DAG/DYGN
76	STÄLLNINGAR, LIFTAR & STÄNGSEL		
	Byggställning	mått B x L x H	
	Byggställning bred	1,45 x 2,85/1,8 x 2,3 m	180 95
	Byggställning bred	1,45 x 2,85/1,8 x 4,3 m	180 155
	Byggställning bred	1,45 x 2,85/1,8 x 6,3 m	180 197
	Byggställning bred	1,45 x 2,85/1,8 x 8,3 m	180 239
	Byggställning bred	1,45 x 2,85/1,8 x 10,3 m	180 281
	Byggställning smal	0,75 x 2,85/1,8 x 2,3 m	120 80
	Byggställning smal	0,75 x 2,85/1,8 x 4,3 m	120 132
	Byggställning smal	0,75 x 2,85/1,8 x 6,3 m	120 166
	Byggställning smal	0,75 x 2,85/1,8 x 8,3 m	120 202
	Hantverkarställning	0,75 x 1,8 x 1,7 m	120 63
	Fasadställning alu-ram min 30 kd		Offereras
76	STÄLLNINGAR, LIFTAR & STÄNGSEL		
	Byggstängsel 3,5 x 2 m min 30 kd		Offereras
	Materiallyft Alplyft < 3,8 m <250 kg	96	206
	Materiallyft Alplyft <5,8 m <300 kg	96	226
	Pelaryft Genie 5,6 m <136 kg	96	189
	Skivhiss <3,2 m	96	50
	Skivhiss <3,8 m/snedställd	96	67
	Stege combi <8 m	52	63
	Stege enkel <4 m	52	50
	Stege hiss <10 m	52	76
	Stege hiss <13,5 m	52	96
	Stege teleskop <3,30 m	52	101
	Stege trapphus 2.4 - 4 m	52	134
	Stege trappstege <2,6 m	52	55
	Stege trappstege 2,6 m	52	63
	Saxlift 5,8 m	96	450
	Skylift 12 m arbetshöjd 230V	96	1250
	Skylift 13,5 m arbetshöjd 230V	96	1380
	Skylift 16 m XT arbetshöjd bensin/230V	96	1680
	Skylift 18 m XT arbetshöjd bensin/230V	96	1880
	Skylift 21 m XT arbetshöjd bensin/230V	96	2080
	Skylift 26 m XT arbetshöjd bensin/230V	96	3180
	Övriga modeller		Offereras
	Stämp ND 1,8 m - 3,0 m	16	4
	Stämp ND 2,3 m - 4,0 m	16	8
	Stämp NC 2,8 m - 5,0 m	16	8
	Stämp HV-prop 3,5 m - 4,2 m	16	20
	Stämp balk H16 2,65 m	16	4
	Stämp balk H16 3,90 m	32	4
	Stämp trebensstöd	16	1
	Stämp toppstycke H16	0	1
	Stämp väggstämp 2,1-3,2 m	16	6,3
	Stämp mont. stöd Paso 70	16	6,3
	Övriga modeller		Offereras
	Combisafe fallskydd		Offereras
	Livlina komplett	44	38

SRA	BENÄMNING	GRUNDHYRA	DAG/DYGN
77	DOMKRAFTER & LYFTBLOCK		
	Domkraft garagemodell <2 ton	40	50
	Domkraft kuggstång <5 ton	96	84
	Domkraft pelarmodell <12 ton	48	25
	Domkraft pelarmodell 10-50 ton	48	52
	Tirfortalja 800 kg 20 m vire	60	101
	Tirfortalja 1600 kg 20 m vire	60	122
	Lyftsax/griptång max 600 kg	96	105
	Ringlyft SRG 40-120 mm max 1500 kg	96	155
81	JORD- & BERGBORRMASKINER		
	Bergbormaskin tryckluft	96	210
	Jordborr 2-mans <250 mm bensin	96	277
	Jordborr manuell	52	50
82	SKRUV- & SPIKVERKTYG		
	Mutterdragare 230V	96	101
	Mutterdragare batteri 14,4V	96	101
	Skruvdragare automat 230V	88	88
	Skruvdragare automat batteri	88	101
	Skruvdragare batteri	96	55
	Skruvdragare/slag batteri	96	71
	Spikpistol Dyckert tryckluft <50 mm	52	55
	Spikpistol gas Dyckert <50 mm	96	147
	Spikpistol gas <90 mm	96	147
	Spikpistol klammer tryckluft	52	88
	Spikpistol tryckluft <90 mm	52	88
	Spikpistol högtryck <90 mm	96	108
	Spikpistol ankarspik 40 mm	52	88
	Bultpistol Pula gas <70 mm	96	231
	Bultpistol Spit <75mm	96	126
82	BILNINGSUTRUSTNING		
	Betongbrytare 25-30 kg	96	230
	Bilhammare tryckluft	96	151
	Bilhammare 2-4 kg SDS+	96	71
	Bilhammare 4-8 kg SDS max	96	86
	Bilhammare 9-11 kg SDS max	96	118
	Bilhammare 12-14 kg	96	139
	Bilhammare 15-20 kg	96	168
	Bilhammare Hilti TE 1000-AVR	96	168
	Bilmaskin Cobra MK1 bensin	152	420
83	KAPMASKINER & SÅGAR		
	Asfaltskärare 350 mm bensin	96	294
	Asfaltskärare 450 mm bensin	96	462
	Betonggolvsåg 350 mm 400V	96	462
	Betonggolvsåg 700 mm 400V	96	714
	Byggsåg kap & klyvsåg 230V	96	101
	Cirkelsåg 230V	96	59
	Cirkelsåg 230V sten/marmor/klinker	96	155

SRA	BENÄMNING	GRUNDHYRA	DAG/DYGN
	Cirkelsåg sänksåg 230V	96	71
	Cirkelsåg batteri 18V	96	79
	Gersåg el <216 mm 230V	96	63
	Gersåg el stor 250 mm 230V	96	108
	Gersåg sågbänk	0	55
	Kakelskärare batteri	60	88
	Kakelskärare manuell <52 cm	60	55
	Kakelskärare manuell <62 cm	60	76
	Kakelskärare manuell <93 cm	60	86
	Lättbetongsåg Alligator exkl blad 230V	44	101
	Metallcirkelsåg <63 mm 230V	96	130
	Metallsåg/kapmaskin 360 mm 230V	96	162
	Motorkap 350 mm bensin	96	176
	Motorkap 230V cut & break <400 mm	96	208
	Motorkap el 300 mm 230V	96	155
	Motorkap el 350 mm 230V	96	176
	Motorsåg bensin	56	155
	Motorsåg el 230V	56	155
	Stensåg <30 mm marmor/klinker 230V	96	147
	Stensåg <60 mm marmor/klinker 230V	96	173
83	KAPMASKINER & SÅGAR		
	Stensåg <120 mm betong/tegel 230V	96	206
	Sticksåg 230V	64	55
	Sticksåg batteri	64	101
	Tigersåg 230V	96	71
	Tigersåg 1400W 230V	96	91
	Tigersåg batteri	96	101
	Vinkelkap 125 mm 230V	60	46
	Vinkelkap 125 mm batteri	101	96
	Vinkelkap 180 mm 230V	60	59
	Vinkelkap 230 mm 230V	60	92
83	SVETSUTRUSTNING		
	Elsvets 230V	96	109
	Elsvets 400V	96	202
	Elsvets/plasmaskärare 230V	96	148
	Motorsvets 400V	96	390
	Svetshjälm	0	25
84	BORRMASKINER		
	Borr & bilhammare batteri	96	139
	Borrmaskin nedväxlad 230V	96	50
	Borrmaskin vinkel 230V	96	55
	Borrmaskin vinkel batteri	96	65
	Borrhammare 2-4 kg SDS+	96	71
	Borrhammare 9-11 kg SDS max	96	139
	Borrhammare batteri SDS+	96	139
	Kärnbormaskin <100 mm 230V	96	256
	Kärnbormaskin <300 mm 230V	96	504
	Magnetborrmaskin 230V	96	256

SRA	BENÄMNING	GRUNDHYRA	DAG/DYGN
84	SLIP- & FRÄSMASKINER		
	Betonggolvräs 200 mm 230/400V	96	525
	Betonggolvräs hydrauldrift 300 mm 400V	96	1134
	Betonggolvräs diamant 250 mm 400V 32A	500	1500
	Betonggolvslip ABS 230V	96	176
	Betong & stenslip HTC400 Greyline 400V	96	412
	Betong & stenslip HTC650 400V	96	830
	Betong & stenslip Scan330 230V	96	290
	Betong & stenslip Scan330 400V	96	290
	Betong & stenslip Scan450 230V	96	412
	Betong & stenslip Scan500 400V	96	609
	Betong & stenslip Scan650 400V	96	830
	Betonghandslip 125 mm 230V	96	134
	Betonghörnslip 35/44 mm 230V	96	164
	Betonghandslip Hilti DG150 230V	96	263
	Betonghandyfräs 230V	96	168
	Betongspårfräs 140 mm 230V	96	168
	Betongspårfräs 180 mm 230V	96	178
	Mattborttagare Juniostripper 230V	64	97
	Mattborttagare Durostripper 230V	96	202
	Mattborttagare Master självgående/hydr 230V	96	357
	Mattborttagare Strato självgående/hydr 230V	96	473
	Vinkelslip 125 mm 230V	60	46
	Vinkelslip 125 mm batteri	96	101
	Vinkelslip 180 mm 230V	60	59
	Vinkelslip 230 mm 230V	60	92
84	SLIP- & FRÄSMASKINER TRÄ		
	Bandslip 230V	96	76
	Duplofräs (kexmaskin) 230V	96	147
	Elhyvel 230V	80	92
	Exenterslip 230V	56	101
	Golvslipmaskin trä 230V	96	176
	Handöverfräs trä 8mm 230V	84	101
	Handöverfräs trä 12mm 230V	96	151
	Hörn & trappslip Fein M-Master 230V	56	80
	Hörnslip Multimaster batteri	56	101
	Kantslip trä 230V	96	109
	Polermaskin golv	96	193
	Vägg & takslipmaskin "Giraffen" 230V	96	118
	Supraflex 125 mm 230V	96	112
85	KLIPP- & BOCKMASKINER		
	Armeringsbock manuell	44	25
	Armeringsbock/klipp <16 mm 230V	96	134
	Armeringsklipp manuell	84	48
	Armeringsklipp <16 mm 230V	96	101
	Armeringsklipp för nät <12 mm	96	101
	Betongplattklipp	84	71
	Bultsax	40	42
	Lecaklipp	84	71
	Najmaskin batteri	96	298
	Nibblingsmaskin 230V	96	139

SRA	BENÄMNING	GRUNDHYRA	DAG/DYGN
	Plåtsax 3,2 mm 230V	96	139
	Profilsax	84	50
	Rörbock	16	50
	Tegelklipp	84	71
91	MÄT- & KONTROLLINSTRUMENT		
	Avståndsmätare	56	59
	Avvägningsinstrument interiörlaser, grön	96	305
	Avvägningsinstrument krysslaser	56	59
	Avvägningsinstrument planlaser	96	172
	Avvägningsinstrument 2-fallslaser	96	336
	Avvägningsinstrument optiskt	96	80
	Fuktmätare	72	76
	Hållindikator transpointer PX10	72	76
	Kabelsökare Digicat 550i	96	168
	Personalliggare Regbox	96	39
	Regelsökare/Multifinder Pro	42	28
	Rätskiva <6 m	44	38
	Värmekamera	96	799
93	BODAR & CONTAINER		
	Bodar		Offereras
	Container		Offereras
95	RENGÖRINGSUTRUSTNING & STOFTAVSKILJARE		
	Damm & vattensug 35 L 230V	84	92
	Damm & vattensug stor med pump 230V	84	176
	Högtryckstvätt 230V	96	130
	Högtryckstvätt 400V	96	252
	Högtryckstvätt bensin	96	130
	Luftrenare DC Aircube	48	109
	Luftrenare Sila 1000A	48	120
	Luftrenare A2000	48	130
	Luftrenare FB 430	96	200
	Rensapparat el 230V	96	311
	Polermaskin handhållen 230V	96	101
	Polermaskin handhållen sten 230V	96	118
	Skur- & polermaskin golv 230V	96	193
	Stoftavskiljare DC2800 <1500W 230V	96	122
	Stoftavskiljare DC3800 Twin <2800W 230V	96	180
	Stoftavskiljare DC5800 <5500W 400V	96	311
	Stoftavskiljare Pullman S26 <2600W 230V	96	180
	Stoftavskiljare Pullman S36 <3600W 230V	96	220
	Reningsaggregat för skyddsmask	48	112
	Röksug svets, 150 m ³ /h	48	112
99	ÖVRIGT		
	Bärsele krysele	40	17
	Glaslyft manuell	24	21
	Linjemålare	48	50
	Mattrivare manuell (klämma)	24	24
	Plattlyft	40	21
	Ramp av/påkörning aluminium	96	50
	Rörtång	40	21

SRAH 03 med tillägg

Allmänna Hyresvillkor för hyra av Hyresobjekt från ITEX Rental AB ("Uthyraren"), antagna av Swedish Rental Association, SRA och Sveriges Byggindustrier, BI.

1. Tillämplighet

1.1 Dessa allmänna hyresvillkor skall tillämpas vid uthyrning av utrustning och byggmaskiner utan förare ("Hyresobjekt"). Ändring av villkoren förutsätter skriftlig form.

2. Hyresobjekt

2.1 Hyresobjektet skall avlämnas och återlämnas vid Uthyrarens förråd. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats.

2.2 Vid avlämnandet skall Hyresobjektet vara i driftdugligt skick, samt vara försett med erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar.

2.3 Uthyraren skall vid förfrågan tillhandahålla instruktioner för handhavande samt för tillsyn och skötsel av Hyresobjektet. Om hyrestagaren så begär kall instruktionerna vara skriftliga.

2.4 Anmärkning mot Hyresobjekt eller instruktion skall, för att kunna göras gällande, skriftligen anmälas till Uthyraren snarast, dock senast en vecka efter det att Hyresobjektet blivit tillgängligt för hyrestagaren.

2.5 Vid återlämnandet skall Hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. I annat fall är Uthyraren berättigad att vidta nödvändig rengöring och reparation på hyrestagarens bekostnad.

2.6 Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av Hyresobjektet. Hyrestagaren skall dock ombesörja och bekosta besiktningar efter montage på arbetsplatsen. Uthyraren har rätt att efter avisering utföra obligatorisk besiktning av Hyresobjektet på arbetsplatsen under normal arbetstid.

3. Användning

3.1 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.

3.2 Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från Uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än som avtalats eller användas av annan än hyrestagaren.

3.3 Hyrestagaren skall svara för tillsyn och skötsel av Hyresobjektet. Förutom att bekosta driv- och smörjmedel, skall hyrestagaren också ombesörja och bekosta utbyte av förbrukningsmaterial.

3.4 Ingrepp som förändrar Hyresobjekt, maskin eller materiels konstruktion eller funktion får ej göras.

4. Hyrestid

4.1 Hyrestiden räknas från och med den dag Hyresobjektet enligt parternas avtal hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag Hyresobjektet återlämnats enligt 2.1

4.2 Hyresobjektet uthyres för användning i en-skift om högst åtta timmar per dag om inte annat avtalats.

5. Ersättning

5.1 Hyra debiteras för Hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt Uthyrarens prislista. Tillämpliga debiteringsformer är dagshyra, skifttillägg, kalenderdagshyra och grundhyra.

5.2 Avtalad dagshyra utgör hyrespris per Hyresobjekt och dag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas Hyresobjektet eller materielen mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skifttillägg enligt Uthyrarens prislista. Arbetsfria lördagar, söndagar, helgdagsaftnar och helgdagar är hyresfria. För vissa särskilt angivna Hyresobjekt debiteras hyra per kalenderdag eller månad enligt Uthyrarens prislista. För samtliga Hyresobjekt debiteras dock hyra under semesterperiod och annan motsvarande ledighet.

5.3 Tillhör debiteras separat liksom kostnader för föreskriven Sanering av Hyresobjekt.

5.4 För tid av stillestånd och driftsavbrott på Hyresobjektet som Uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra.

5.5 Avtalade hyror är exklusive mervärdesskatt.

5.6 Faktura skall betalas inom 30 dagar från mottagandet om inte annat anges i Uthyrarens prislista eller parternas avtal. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelag.

5.7 Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att hyrestagaren ställer säkerhet motsvarande de antal dagshyror som anges för respektive Hyresobjekt i uthyrarens prislista eller annan betryggande säkerhet.

6. Ansvar

6.1 Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning.

6.2 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av Hyresobjektet samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada skall anmälas till Uthyraren för beslut om hur hyresobjektet skall repareras. Hyresobjekt som förlorats eller skadats så att det inte kan repareras skall ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningskostnaden. Vid stöld ansvarar hyrestagaren för att polisanmälan sker.

6.3 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom Hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje man.

6.4 Uthyraren svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av uthyrarens vårdslöshet. Uthyraren ansvarar således inte för skada som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd eller driftsavbrott.

6.5 Uthyraren kan kräva att hyrestagaren under hyrestiden håller Hyresobjektet försäkrat med allriskförsäkring motsvarande återanskaffningskostnaden.

6.6 Uthyraren och hyrestagaren skall ha sedvanlig ansvarsförsäkring om inte annat särskilt avtalats.

6.7 Uthyraren håller Hyresobjektet trafikförsäkrat, där så erfordras. Självrisken bekostas dock av hyrestagaren.

7. Hävande

7.1 Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter erinran därom.

7.2 Parterna får dock inte mot varandra åberopa avtalsbrott om avtalets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom krig, myndighetsbeslut eller annat av parten inte vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. Om hindret består i mer än två veckor har dock respektive part rätt att med omedelbar verkan häva avtalet.

7.3 Om hyrestagaren inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta Hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad.

8. Tvist

8.1 Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för det fall parterna inte enas om skiljeförfarande.

Tillägg till SRAH 03 Övrigt

Uthyraren förbehåller sig rätten att ändra priser och dessa villkor genom strykningar, tillägg eller förändringar i texten när Uthyraren så finner det lämpligt och utan att informera hyrestagaren. Eventuella ändring blir giltiga för hyrestagare på nya Hyresobjekt och avtal levererade och ingångna efter villkorsändringen.

Tillägg till SRAH 03 Försäkring

Det åligger Hyrestagaren att hålla Hyresobjektet försäkrat och hyresförsäkring ingår i hyresavtalet, enbart om den finns specificerad på hyresavtalets framsida. Skadereglering hanteras av extern skadekonsult. Självrisk existerar och varierar beroende på Hyresobjekt. Se vidare Uthyrarens hemsida www.itex.se. Hyresförsäkringen gäller ej inom flygplatsområde.

Tillägg till SRAH 03 Äganderättsförbehåll

Hyrestagaren är medveten om att Uthyraren förvärvat den förhyrda egendomen genom avbetalningsköp med förbehåll om återtaganderätt. Hyrestagaren medger att säljaren som har äganderättsförbehåll i Hyresobjektet, eller den som trätt i dennes ställe, utan någon som helst ersättningsskyldighet och med stöd av förbehållet om återtaganderätt omgående får återta den förhyrda egendomen hos hyrestagaren.

Tillägg till SRAH 03 Hyresdebitering

Priserna för hyra av Hyresobjekt avser hyra per kalenderdag. Dock kan hyrt Hyresobjekt återlämnas senast kl. 08.00 påföljande vardag därefter debiteras ny dagshyra. Veckoslutsutrustning hämtas efter kl. 12.00 fredagar och återlämnas för 08.00 måndagar. För avtalskunder gäller även debitering för kalenderdagar vid hyra av värmeblåsar, avfuktare el utrustning etc. som normalt är i drift alla kalenderdagar. Med hänsyn till utrustningens storlek och beskaffenhet tillämpas minimihyror. Utnyttjas utrustningen mer än 8 timmar per hyresdag debiteras timpris enligt Uthyrarens vid var tid gällande prislista.


Tillägg till SRAH 03 Betalning

Hyra av Hyresobjekt betalas till Uthyraren genom faktura eller genom kortbetalning vid utlämning eller retur. Fakturering kan ske till avtalskunder efter kreditprövning. Vid senare fakturering av ej betald kontantorder utgår fakturerings och expeditionsavgift med 80 kronor exklusive moms per order. Vid påminnelser utgår en avgift om 40 kronor per påminnelse. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad från förfallodagen.

Dessa villkor finns på hemsidan www.itex.se samt i alla uthyrarens depåer. Hyrestagaren har tagit del av villkoren och anses ha godkänt villkoren genom att hyra hyresobjekt från uthyraren. Villkoren har vid hyrestillfället blivit en integrerad del av avtalet mellan parterna.



BYGG



MARK



STÄLLNING



LIFTAR



**Vi tar hand om dina transporter med egna bilar
eller genom välrenommerade budföretag**

www.itex.se

ITEX RENTAL AB
Ulvsundavägen 180
168 67 Bromma
08-29 20 20 | www.itex.se